



EventTechnik Mühlberger, Bahnhofstr. 51, 64832 Babenhausen

Benutzung der Hüpfburg

Bitte beachten Sie während der Benutzung der Hüpfburg unbedingt folgende Punkte. Nur dadurch können Sie die notwendige Sicherheit für die spielenden Kinder und eine lange Haltbarkeit der Hüpfburg gewährleisten.

- Die Hüpfburg darf nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen genutzt werden.
- Achten Sie darauf, dass Alter und Größe der Kinder, die gleichzeitig auf der Hüpfburg spielen, vergleichbar ist. Erwachsene dürfen wegen der hohen Punktbelastung die Hüpfburg nicht benutzen.
- Benutzen Sie die Hüpfburg in sicherer Entfernung von Wasser, Feuer, Wänden und anderen Gegenständen auf freiem Gelände.
- Die Aufsichtsperson hat darauf zu achten, dass die Warnhinweise am Eingang der Hüpfburg eingehalten werden. Dies gilt insbesondere für die Anzahl der spielenden Kinder und die Einhaltung des zulässigen Gesamtgewichtes. Die Aufsichtsperson sollte möglichst früh eingreifen, wenn einzelne Kinder insbesondere kleinere Kinder gefährden.
- Speisen und Getränke dürfen grundsätzlich nicht mit in die Hüpfburg genommen werden.
- Auch wenn es lästig ist: **„Schuhe aus“** – die Hüpfburg darf nicht mit Schuhwerk betreten werden, da die Hüpfburg sonst beschädigt werden kann.
- Hosentaschen, Jackentaschen etc. sollten kontrolliert werden, damit keine spitzen, harten, scharfen oder gefährlichen Gegenstände wie Stifte oder Haarspangen zu Verletzungen führen.
- Halsketten, Ringe, Brillen, Gürtelschnallen oder ähnliche Gegenstände müssen vor der Benutzung der Hüpfburg entfernt werden.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gebläse spielen oder Gegenstände in das Gebläse hineinstecken.

Zur Kenntnis genommen:

Datum, Unterschrift

Anschrift
Mühlberger Eventtechnik
Simon Mühlberger
Bahnhofstraße 51
64832 Babenhausen

Kommunikation
0162/3610790

Bankverbindung
Sparkasse Dieburg
Konto-Nr. 64102684
BLZ 508 526 51
-Steuer Nr. 00884830081-